




# FEHLER CODE 103, 121, 127, 177, 178




# FEHLER CODE 106, 109, 136, 139, 169, 176




# FEHLER CODE 115, 185, 186




# FEHLER CODE 124, 166, 199




# FEHLER CODE 133




# FEHLER CODE 142



# FEHLER CODE 157




# FEHLER CODE 160







# FEHLER CODE 180, 189




# FEHLER CODE 199+240




# FEHLER CODE 201




# FEHLER CODE 220




# FEHLER CODE 230




# FEHLER CODE 240



# Akku lädt nicht




# Jumbotron funktioniert aber keine Motorunterstützung und kein Fehlercode







# Jumbotron ohne Strom aber Motorunterstützung vorhanden




# Jumbotron ohne Strom und keine Motorunterstützung



# Mahlendes oder schlagendes Geräusch



# Motor hat sporadische Aussetzer



# Verringerte Reichweite

